

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2821 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	18650	3.7V	1200mAh
	34.2g			B

Note:

2 x 3.7V, 1200mAh battery included

MO2821

EN

Portable blender



1. LED indicator
2. Switch button
3. Type-C port

Specifications:

Input: DC 5V

Battery capacity: 2 x 1200mAh/4.44Wh

Instructions:

1. Before first use charge the item fully. The charging time is 3-5 hours. When fully charged, the indicator light changes from red to blue.

2. Screw the bottle to the blender firmly until blue light flickers 5 times. Otherwise, the blender cannot be switched on due to safety reason.
3. Cut fruit into small pieces before adding into the blender and add drinkable liquid to fill up about 80% of the bottle capacity.
4. Press the button. The blender starts working. If bottle is empty, indicator blue light flashes. It means to add fruit into bottle.
5. Slightly tilt blender back and forth if required.
6. Press the button again. The blender switches off.
7. You can replace the blender with base cover. It then becomes a drinking bottle.

Cautions:

- Do not touch the blades as they are sharp to avoid any injury.
- This item is used for fruit juice only. Do not put hard object (e.g. nuts or beans) into cup for blending. This can damage the device.
- Do not remove the lid or add something into blender when it is blending.
- When cleaning the product, please ensure the power supply is disconnected. Do not immerse the base in water to avoid damaging electronic components. Do not use abrasive detergents or corrosive liquids to clean the device.
- Do not repair or disassemble the device by yourselves.
- Keep this item out of the reach of children.

Do not use the product if it is cracked, damaged, or shows signs of deterioration.

Microwave: NO

Dishwasher safe: Yes, dishwasher safe except electronic base and cable.

Suitable for oven: NO.

Inspection for Wear and Replacement

Inspect the product regularly for signs of wear or damage. Replace the product if one or more of the following conditions are observed:

- Discoloration, yellowing, whitening, or clouding of the material.

- Loss of transparency, gloss, or clarity of the material.
- Hairline cracks, crazing, or other visible cracks.
- Blistering, peeling, delamination, or separation of material layers.
- Persistent odor or taste retention that does not disappear after cleaning.
- Scratches, etching, or a rough, brittle, or damaged surface.
- Deformation of the product resulting from heat exposure or prolonged use.

A damaged or worn product may no longer be suitable for food contact. Do not continue using the product if any of the above signs of wear are observed.

DE

Portabler Mixer

1. LED-Anzeige
2. Schalter
3. Typ-C-Anschluss

Technische Daten

Eingang: DC 5V

Batteriekapazität: 2 x 1200mAh/4.44Wh

Anleitung:

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt 3-5 Stunden. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeige von Rot auf Blau.
2. Schrauben Sie die Flasche fest auf den Mixer, bis das blaue Licht 5-mal blinkt. Andernfalls lässt sich der Mixer aus Sicherheitsgründen nicht einschalten.
3. Schneiden Sie das Obst in kleine Stücke, bevor Sie es in den Mixer geben, und fügen Sie so viel Trinkflüssigkeit hinzu, dass die Flasche zu etwa 80 % gefüllt ist.
4. Drücken Sie die Taste. Der Mixer beginnt zu arbeiten. Sollte die Flasche leer sein, blinkt die blaue Kontrollleuchte. Das bedeutet, dass Sie Obst in die Flasche geben müssen.
5. Kippen Sie den Mixer bei Bedarf leicht hin und her.

6. Drücken Sie die Taste erneut. Der Mixer schaltet sich aus.
7. Sie können den Mixer mit dem Sockel austauschen. Er wird dann zu einer Trinkflasche.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Berühren Sie die Klingen nicht, da sie scharf sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieser Artikel ist nur für Fruchtsaft geeignet. Geben Sie keine harten Gegenstände (z. B. Nüsse oder Bohnen) in den Mixbecher. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Nehmen Sie den Deckel nicht ab und geben Sie keine Gegenstände in den Mixer, wenn er gerade mixt.
- Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser, um eine Beschädigung der elektronischen Komponenten zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts.
- Reparieren oder demontieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Bewahren Sie diesen Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Risse oder Beschädigungen aufweist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.

Mikrowellengeeignet: NEIN

Spülmaschinenfest: Ja, spülmaschinenfest, außer elektronischem Sockel und Kabel

Backofengeeignet: NEIN.

Überprüfung auf Verschleiß und Austausch

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Ersetzen Sie das Produkt, wenn einer oder mehrere der folgenden Mängel festgestellt werden:

- Verfärbung, Vergilbung, Verweißung oder Trübung des Materials.
- Verlust der Transparenz, des Glanzes oder der Klarheit des Materials.

- Haarrisse, Haarrissbildung oder andere sichtbare Risse.
- Blasenbildung, Abblättern, Delaminierung oder Ablösung von Materialschichten.
- Anhaltende Geruchs- oder Geschmacksrückstände, die auch nach der Reinigung nicht verschwinden.
- Kratzer, Verätzungen oder eine raue, spröde oder beschädigte Oberfläche.
- Verformung des Produkts infolge von Hitzeeinwirkung oder längerem Gebrauch.

Ein beschädigtes oder abgenutztes Produkt ist möglicherweise nicht mehr für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eines der oben genannten Anzeichen von Verschleiß festgestellt wird.

FR

Blender portable

1. Indicateur LED
2. Bouton marche/arrêt
3. Port Type-C

Caractéristiques techniques :

Entrée : DC 5V

Capacité de la batterie : 2 x 1200mAh / 4,44Wh

Instructions :

1. Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil. Le temps de charge est de 3 à 5 heures. Une fois la charge terminée, le voyant lumineux passe du rouge au bleu.
2. Vissez fermement la bouteille sur le bloc moteur jusqu'à ce que la lumière bleue clignote 5 fois. Sinon, le blender ne pourra pas être mis en marche pour des raisons de sécurité.
3. Coupez les fruits en petits morceaux avant de les ajouter dans le blender, puis versez un liquide potable jusqu'à environ 80 % de la capacité du récipient.
4. Appuyez sur le bouton : le blender démarre. Si la bouteille est vide, la lumière bleue clignote — cela signifie qu'il faut ajouter des fruits dans la bouteille.

5. Inclinez légèrement le blender d'avant en arrière si nécessaire.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le blender.
7. Vous pouvez remplacer le bloc moteur par le couvercle de base : le récipient devient alors une bouteille à boire.

Précautions :

- Ne touchez pas les lames, elles sont tranchantes et peuvent provoquer des blessures.
- Cet appareil est destiné uniquement à la préparation de jus de fruits. Ne mettez pas d'aliments durs (par ex. noix ou haricots) dans le récipient, cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne retirez pas le couvercle et n'ajoutez pas d'ingrédients pendant le fonctionnement.
- Lors du nettoyage, assurez-vous que l'alimentation est débranchée. Ne plongez pas la base dans l'eau afin d'éviter d'endommager les composants électroniques. N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de liquides corrosifs.
- Ne démontez ni ne réparez l'appareil vous-même.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants.

N'utilisez pas le produit s'il est fissuré, endommagé ou s'il présente des signes de détérioration.

Micro-ondes : NON

Lavable au lave-vaisselle : Oui, passe au lave-vaisselle, à l'exception de la base électronique et du câble

Peut aller au four : NON.

Contrôle de l'usure et remplacement

Inspectez régulièrement le produit afin de détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Remplacez le produit si vous constatez un ou plusieurs des problèmes suivants :

- Décoloration, jaunissement, blanchiment ou opacification du matériau.
- Perte de transparence, de brillance ou de clarté du matériau.
- Fissures capillaires, craquelures ou autres fissures visibles.
- Clocquage, écaillage, délamination ou séparation des couches du matériau.

- Odeur ou goût persistant qui ne disparaît pas après le nettoyage.
- Rayures, marques d'usure ou surface rugueuse, cassante ou endommagée.
- Déformation du produit résultant d'une exposition à la chaleur ou d'une utilisation prolongée.

Un produit endommagé ou usé peut ne plus être adapté au contact alimentaire. Ne continuez pas à utiliser le produit si l'un des signes d'usure ci-dessus est observé.

ES

Licuada portàtil

1. Indicador LED
2. Botón interruptor
3. Puerto tipo C

Especificaciones:

Entrada: DC 5V

Capacidad de la batería: 2 x 1200mAh/4.44Wh

Instrucciones:

1. Antes del primer uso cargue el artículo completamente. El tiempo de carga es de 3-5 horas. Cuando está completamente cargada, la luz indicadora cambia de rojo a azul.
2. Enrosque firmemente la botella a la batidora hasta que la luz azul parpadee 5 veces. De lo contrario, la licuadora no podrá encenderse por motivos de seguridad.
3. Corte la fruta en trozos pequeños antes de añadirla a la licuadora y añada líquido bebible hasta llenar aproximadamente el 80% de la capacidad de la botella.
4. Pulse el botón. La licuadora empieza a funcionar. Si la botella está vacía, el indicador luminoso azul parpadea. Significa que hay que añadir fruta a la botella.
5. Incline ligeramente la licuadora hacia adelante y hacia atrás si es necesario.
6. Vuelva a pulsar el botón. La licuadora se apaga.
7. Puede volver a colocar la batidora con la tapa de la base. Se convierte entonces en una botella para beber.

Precauciones:

- No toque las cuchillas, ya que están afiladas, para evitar lesiones.
 - Este artículo sólo se utiliza para zumo de frutas. No introduzca objetos duros (por ejemplo, nueces o judías) en el vaso de la batidora. Podría dañar el aparato.
 - No retire la tapa ni añada nada a la licuadora mientras esté licuando.
 - Cuando limpie el producto, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada. No sumerja la base en agua para evitar dañar los componentes electrónicos. No utilice detergentes abrasivos ni líquidos corrosivos para limpiar el aparato.
 - No repare ni desmonte el aparato por su cuenta.
 - Mantenga este artículo fuera del alcance de los niños
- No utilice el producto si está agrietado, dañado o presenta signos de deterioro.

Apto para microondas: NO

Apto para lavavajillas: Sí, apto para lavavajillas, excepto la base electrónica y el cable.

Apto para horno: NO

Inspección del desgaste y sustitución

Revise periódicamente el producto para detectar posibles signos de desgaste o daños. Sustituya el producto si observa una o varias de las siguientes condiciones:

- Decoloración, amarilleamiento, blanqueamiento o pérdida de transparencia del material.
- Pérdida de brillo, transparencia o claridad del material.
- Aparición de microgrietas, fisuras o grietas visibles.
- Ampollas, desprendimiento, delaminación o separación de las capas del material.
- Olores o sabores persistentes que no desaparecen tras la limpieza.
- Arañazos, desgaste de la superficie o una textura áspera, quebradiza o deteriorada.

- Deformación del producto causada por la exposición al calor o por un uso prolongado.

Un producto dañado o desgastado puede dejar de ser apto para el contacto con alimentos. No continúe utilizándolo si observa cualquiera de los signos de desgaste indicados anteriormente.

IT

Frullatore portatile

1. Indicatore LED
2. Pulsante di accensione
3. Porta Type-C

Specifiche:

Ingresso: DC 5V

Capacità della batteria: 2 x 1200mAh/4,44Wh

Istruzioni:

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il dispositivo. Il tempo di ricarica è di 3-5 ore. A carica completa, la spia luminosa passa da rossa a blu.
2. Avvitare saldamente la bottiglia al frullatore finché la luce blu non lampeggia 5 volte. In caso contrario, il frullatore non può essere acceso per motivi di sicurezza.
3. Tagliare la frutta a pezzetti prima di aggiungerla al frullatore e aggiungere liquido potabile fino a riempire circa l'80% della capacità della bottiglia.
4. Premere il pulsante. Il frullatore inizia a funzionare. Se la bottiglia è vuota, la spia luminosa blu lampeggia. Questo significa che è necessario aggiungere frutta nella bottiglia.
5. Inclinare leggermente il frullatore avanti e indietro, se necessario.
6. Premere nuovamente il pulsante. Il frullatore si spegne.
7. È possibile sostituire il frullatore con il coperchio della base. In questo modo, il frullatore diventa una borraccia.

Avvertenze:

- Non toccare le lame poiché sono affilate per evitare lesioni.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla

preparazione di succhi di frutta. Non inserire oggetti duri (ad esempio noci o fagioli) nel contenitore per frullare. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- Non rimuovere il coperchio né aggiungere oggetti nel frullatore durante la miscelazione.
- Durante la pulizia del prodotto, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata. Non immergere la base in acqua per evitare di danneggiare i componenti elettronici. Non utilizzare detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire il dispositivo.
- Non riparare o smontare il dispositivo da soli.
- Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, danni o segni di deterioramento.

Utilizzabile nel microonde: NO

Lavabile in lavastoviglie: Sì, lavabile in lavastoviglie, eccetto la base elettronica e il cavo.

Idoneo al forno: NO

Ispezione per usura e sostituzione

Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di segni di usura o danni. Sostituire il prodotto se si riscontra una o più delle seguenti condizioni:

- Decolorazione, ingiallimento, sbiancamento o opacizzazione del materiale.
- Perdita di trasparenza, lucentezza o limpidezza del materiale.
- Crepe sottili, screpolature o altre crepe visibili.
- Formazione di bolle, scrostature, delaminazione o separazione degli strati di materiale.
- Persistenza di odori o sapori che non scompaiono dopo la pulizia.
- Graffi, corrosione o superficie ruvida, fragile o danneggiata.
- Deformazione del prodotto dovuta all'esposizione al calore o a un uso prolungato.

Un prodotto danneggiato o usurato potrebbe non essere più idoneo al contatto con gli alimenti. Non continuare a utilizzare il prodotto se si riscontra uno qualsiasi dei segni di usura sopra

descritti.

NL

Draagbare blender

1. LED-indicator
2. Schakelknop
3. Type-C-poort

Specificaties:

Ingang: DC 5V

Batterijcapaciteit: 2 x 1200 mAh/4,44 Wh

Instructies:

1. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt. De oplaadtijd is 3-5 uur. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, verandert het indicatielampje van rood naar blauw.
2. Schroef de fles stevig op de blender totdat het blauwe lampje 5 keer knippert. Anders kan de blender om veiligheidsredenen niet worden ingeschakeld.
3. Snijd fruit in kleine stukjes voordat u het in de blender doet en voeg drinkbaar vocht toe tot ongeveer 80% van de inhoud van de fles.
4. Druk op de knop. De blender begint te werken. Als de fles leeg is, knippert het blauwe indicatielampje. Dit betekent dat u fruit in de fles moet doen.
5. Kantel de blender indien nodig lichtjes heen en weer.
6. Druk nogmaals op de knop. De blender wordt uitgeschakeld.
7. U kunt de blender vervangen door de bodemdeksel. Het wordt dan een drinkfles.

Voorzorgsmaatregelen:

- Raak de messen niet aan, omdat ze scherp zijn en letsel kunnen veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het maken van vruchtensap. Doe geen harde voorwerpen (zoals noten of bonen) in de beker om te mixen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Verwijder het deksel niet en voeg niets toe aan de blender

terwijl deze draait.

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld wanneer u het product reinigt. Dompel de basis niet onder in water om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om het apparaat te reinigen.
- Repareer of demonteer het apparaat niet zelf.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

Gebruik het product niet als het barsten of beschadigingen vertoont of tekenen van slijtage vertoont.

Geschikt voor de magnetron: NEE

Vaatwasmachinebestendig: Ja, vaatwasmachinebestendig, met uitzondering van het elektronische basisstation en de kabel.

Geschikt voor de oven: NEE

Controle op slijtage en vervanging

Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Vervang het product als een of meer van de volgende omstandigheden worden waargenomen:

- Verkleuring, vergeling, verbleking of troebeling van het materiaal.
- Verlies van transparantie, glans of helderheid van het materiaal.
- Haarscheurtjes, haarbarsten of andere zichtbare scheuren.
- Blaarvorming, afbladderen, delaminatie of loslaten van materiaallagen.
- Aanhoudende geur- of smaakretentie die na reiniging niet verdwijnt.
- Krassen, vlekken of een ruw, broos of beschadigd oppervlak.
- Vervorming van het product als gevolg van blootstelling aan hitte of langdurig gebruik.

Een beschadigd of versleten product is mogelijk niet langer geschikt voor contact met voedsel. Gebruik het product niet langer als een van de bovenstaande tekenen van slijtage wordt waargenomen.

Portable blender

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk włącz/wyłącz
3. Port type-C

Specyfikacje:

Wejście: DC 5V

Pojemność baterii: 2 x 1200mAh/4.44Wh

Instrukcje:

1. Przed pierwszym użyciem naładować do pełna. Czas ładowania to 3-5 godzin. Gdy w pełni naładowany, wskaźnik LED zmieni się z czerwonego na niebieski.
2. Przykręcić mocno butelkę do blendera aż niebieski wskaźnik błysnie 5 razy. W przeciwnym wypadku, blendera nie będzie można uruchomić ze względów bezpieczeństwa.
3. Pociąć owoce na małe kawałki przed dodaniem ich do blendera i dodać płyn nadający się do picia, aż do wypełnienia około 80% pojemności butelki.
4. Wcisnąć przycisk. Blender zacznie pracować. Jeżeli butelka jest pusta, niebieski wskaźnik zacznie mrygać. Oznacza to, że należy dodać owoce do butelki.
5. W razie potrzeby lekko przechylić blender w obu kierunkach.
6. Nacisnąć przycisk ponownie. Blender przestanie pracować.
7. Można zastąpić blender pokrywą z podstawy. W ten sposób butelka staje się butelką do picia.

Ostrzeżenia:

- Nie dotykać noży ponieważ są ostre i mogą powodować zranienia.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania soków owocowych. Nie wkładaj do kubka twardych produktów (np. orzechów lub fasoli), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- Nie zdejmuj pokrywki ani nie dodawaj składników w trakcie pracy blendera.
- Podczas czyszczenia urządzenia upewnij się, że odłączono je od zasilania. Nie zanurzaj podstawy w wodzie, aby uniknąć

uszkodzenia elementów elektronicznych. Nie używaj środków ściernych ani żrących płynów do czyszczenia.

- Nie naprawiaj ani nie rozkładaj urządzenia samodzielnie.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Nie należy używać produktu, jeśli jest pęknięty, uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.

Można używać w kuchence mikrofalowej: NIE

Można myć w zmywarce: Tak, można myć w zmywarce, z wyjątkiem podstawy elektronicznej i kabla

Można używać w piekarniku: NIE

Kontrola zużycia i wymiana

Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Należy wymienić produkt, jeśli zaobserwuje się co najmniej jedną z poniższych sytuacji:

- Odbarwienie, żółknięcie, wybielenie lub zmętnienie materiału.
- Utrata przezroczystości, połysku lub klarowności materiału.
- Włoskowate pęknięcia, spękania lub inne widoczne pęknięcia.
- Pęcherze, łuszczenie się, rozwarstwianie lub oddzielanie się warstw materiału.
- Utrzymujący się zapach lub smak, który nie znika po umyciu.
- Zarysowania, wyłobienia lub chropowata, krucha lub uszkodzona powierzchnia.
- Odkształcenie produktu wynikające z ekspozycji na ciepło lub długotrwałego użytkowania.

Uszkodzony lub zużyty produkt może nie nadawać się już do kontaktu z żywnością. Nie należy dalej używać produktu, jeśli zaobserwuje się którykolwiek z powyższych objawów zużycia.