

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6858 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6858

	MOB. PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium Coin	CR2032	3V	225mAh
	3.00g			B

Note:

1 x 3V, 225mAh battery included

EN

Glass bottle in pouch 500 ml

Drink reminder lid



Take away the insulating strip before use.

How to use

Long press the button in the middle of top part (Pic 2) 3 seconds, green light will flash three times to activate the drink reminder function.

Then every hour the green light will flash 10 times.

Long press the button on the lid again top part (pic 2) for 3 seconds, the red light will flash one time, this will deactivate the drink reminder function.

If you want change to a new battery, battery "+" side upside. (Pic 1)



Pic 1



Pic 2

Warnings

1. When changing the battery, ensure the "+" "-", "+" is on the top side as shown in pic 1.
2. When washing the bottle, please remove the lid containing the battery.
3. For the lid containing the battery Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
4. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
5. When the light is not bright, the battery power is low, please change the battery.
6. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
7. Please do not disassemble the product to avoid danger.
8. If the item is not used for a long period of time, please remove the battery.
9. The device needs to be turned off after use.

This product may emit a scent when it is new. Handwash and dry thoroughly before use.

Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.

This product is not dishwasher proof or microwave safe.

Do not over fill as liquid may escape.

Not suitable for carbonated, alcohol and dairy-based beverages.

Please use caution when opening.

Do not use the product if it is cracked, damaged, or shows signs of deterioration.

Microwave: NO

Dishwasher safe: Yes, Dishwasher safe except sensor lid

Suitable for oven: NO.

Inspection for Wear and Replacement

Inspect the product regularly for signs of wear or damage.

Replace the product if one or more of the following conditions are observed:

- Discoloration, yellowing, whitening, or clouding of the material.
- Loss of transparency, gloss, or clarity of the material.
- Hairline cracks, crazing, or other visible cracks.
- Blistering, peeling, delamination, or separation of material layers.
- Persistent odor or taste retention that does not disappear after cleaning.
- Scratches, etching, or a rough, brittle, or damaged surface.
- Deformation of the product resulting from heat exposure or prolonged use.

A damaged or worn product may no longer be suitable for food contact. Do not continue using the product if any of the above signs of wear are observed.

DE

Trinkflasche aus Glas in Schutzhülle 500 ml

Deckel mit Trink-Erinnerungsfunktion

Entfernen Sie den Isolierstreifen vor dem Gebrauch.

Anleitung

Drücken Sie die Taste in der Mitte des Deckels (Abb. 2) 3 Sekunden lang, um die Erinnerungsfunktion zu aktivieren. Das grüne Licht blinkt dreimal

Nun wird das grüne Lichte jede Stunde 10-mal blinken.
Drücken Sie die Taste auf dem Deckel erneut 3. Sekunden lang (Bild 2). Das rote Licht blinkt einmal und die Erinnerungsfunktion wird deaktiviert.

Wenn Sie eine neue Batterie einsetzen wollen, muss die "+"-Seite der Batterie nach oben zeigen. (Bild 1)

Achtung

1. Achten Sie beim Auswechseln der Batterie darauf, dass sich das "+" "-", "+" auf der Oberseite befindet, wie in Bild 1 gezeigt.
2. Wenn Sie die Flasche reinigen, nehmen Sie bitte den Deckel mit der Batterie ab.
3. Vermeiden Sie bitte, dass die Batterie Regen oder Wassertropfen ausgesetzt wird, und setzen Sie sie nicht längere Zeit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
4. Während des Gebrauchs, halten Sie die Flasche bitte weg von Hitze, hohem Druck, und verhindern Sie, dass Kinder mit diesem Produkt spielen.
5. Bei schwachem Licht, ist die Batterieleistung niedrig, bitte wechseln Sie die Batterie.
6. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
7. Bitte demontieren Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
8. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
9. Das Gerät muss nach dem Gebrauch ausgeschaltet werden.

Wenn das Produkt neu ist, kann es einen Geruch abgeben. Nur von Hand reinigen und gründlich vor der Anwendung abtrocknen. Reinigen Sie es nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln, verwenden Sie keine bleich- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Dieses Produkt ist nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet. Nicht überfüllen, da Flüssigkeit austreten kann.

Nicht geeignet für kohlensäurehaltige, alkoholische und milchbasierte Getränke. Vorsichtig öffnen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Risse oder Beschädigungen aufweist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.

Mikrowellengeeignet: NEIN

Spülmaschinenfest: Ja, spülmaschinenfest, außer Sensordeckel.

Backofengeeignet: NEIN.

Überprüfung auf Verschleiß und Austausch

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Ersetzen Sie das Produkt, wenn einer oder mehrere der folgenden Mängel festgestellt werden:

- Verfärbung, Vergilbung, Verweißung oder Trübung des Materials.
- Verlust der Transparenz, des Glanzes oder der Klarheit des Materials.
- Haarrisse, Haarrissbildung oder andere sichtbare Risse.
- Blasenbildung, Abblättern, Delaminierung oder Ablösung von Materialschichten.
- Anhaltende Geruchs- oder Geschmacksrückstände, die auch nach der Reinigung nicht verschwinden.
- Kratzer, Verätzungen oder eine raue, spröde oder beschädigte Oberfläche.
- Verformung des Produkts infolge von Hitzeeinwirkung oder längerem Gebrauch.

Ein beschädigtes oder abgenutztes Produkt ist möglicherweise nicht mehr für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eines der oben genannten Anzeichen von Verschleiß festgestellt wird.

FR

Gourde en verre 500 ml dans une pochette

Couvercle de rappel d'hydratation

Retirez la bande isolante avant utilisation.

Comment l'utiliser

Appuyez longuement sur le bouton au milieu de la partie supérieure (Photo 2) pendant 3 secondes, le voyant vert clignotera trois fois pour activer la fonction de rappel d'hydratation.

Ensuite, toutes les heures, le voyant vert clignotera 10 fois. Appuyez longuement sur le bouton du couvercle à nouveau sur la partie supérieure (photo 2) pendant 3 secondes, le voyant rouge clignotera une fois, cela désactivera la fonction de rappel d'hydratation.

Si vous souhaitez changer de batterie, placez le « + » de la batterie vers le haut. (Photo 1)

Avertissements

1. Lorsque vous changez la batterie, assurez-vous que le "+" "-", "+" est sur le côté supérieur comme indiqué sur la photo 1.
2. Lors du lavage de la bouteille, veuillez retirer le couvercle contenant la batterie.
3. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, évitez l'exposition prolongée à un environnement à haute température et à forte humidité.
4. Pendant l'utilisation, veuillez vous tenir à l'écart de la chaleur, de la haute pression et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
5. Lorsque la lumière n'est pas forte, la puissance de la batterie est faible, veuillez changer la batterie.
6. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.
7. Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
8. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie.
9. L'appareil doit être éteint après utilisation.

Ce produit peut émettre un parfum lorsqu'il est neuf. Laver à la main et sécher soigneusement avant utilisation.

Nettoyez avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement, n'utilisez pas de détergents contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

Ce produit n'est pas résistant au lave-vaisselle ou au micro-ondes. Ne pas trop remplir car du liquide pourrait s'en échapper.

Ne convient pas aux boissons gazéifiées, alcoolisées et à base de produits laitiers. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'ouverture.

N'utilisez pas le produit s'il est fissuré, endommagé ou s'il présente des signes de détérioration.

Micro-ondes : NON

Lavable au lave-vaisselle :

Oui, compatible lave-vaisselle, sauf le couvercle avec capteur.

Peut aller au four : NON.

Contrôle de l'usure et remplacement

Inspectez régulièrement le produit afin de détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Remplacez le produit si vous constatez un ou plusieurs des problèmes suivants :

- Décoloration, jaunissement, blanchiment ou opacification du matériau.
- Perte de transparence, de brillance ou de clarté du matériau.
- Fissures capillaires, craquelures ou autres fissures visibles.
- Clocquage, écaillage, délamination ou séparation des couches du matériau.
- Odeur ou goût persistant qui ne disparaît pas après le nettoyage.
- Rayures, marques d'usure ou surface rugueuse, cassante ou endommagée.
- Déformation du produit résultant d'une exposition à la chaleur ou d'une utilisation prolongée.

Un produit endommagé ou usé peut ne plus être adapté au contact alimentaire. Ne continuez pas à utiliser le produit si l'un des signes d'usure ci-dessus est observé.

ES

Botella de cristal con funda de 500 ml

Tapa recordatorio de bebida

Retire la banda aislante antes de usarla.

Modo de uso

Pulse prolongadamente el botón situado en el centro de la parte superior (foto 2) durante 3 segundos; la luz verde parpadeará tres veces para activar la función de recordatorio de bebida.

Luego, cada hora, la luz verde parpadeará 10 veces.

Pulse de nuevo el botón de la tapa en la parte superior (foto 2) durante 3 segundos; la luz roja parpadeará una vez, esto desactivará la función de recordatorio de bebida.

Si desea cambiar la pila, coloque el polo "+" de la pila hacia arriba. (Foto 1)

Advertencia

1. Al cambiar la pila, asegúrese de que los polos "+" "-", "+" queden hacia arriba, como se muestra en la foto 1.
2. Al lavar la botella, retire la tapa que contiene la pila.
3. Por favor, evite la exposición de la tapa que contiene la pila a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a temperaturas altas y a un entorno de alta humedad.
4. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor, de altas presiones y evite que los niños jueguen con él.
5. Si la luz no es brillante, indica que la energía de la pila es baja; por favor, cámbiela.
6. No deje caer el producto, ni lo golpee, y/o no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
7. No desmonte el producto para evitar riesgos.
8. Si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo, retire la pila.
9. Es necesario apagarlo después de usarlo.

Este producto puede emitir olores cuando es nuevo. Lávelo a mano y séquelo bien antes de usar.

Límpielo únicamente con agua tibia y detergentes suaves; no use detergentes que contengan lejía o cloro.

Este producto no es apto para lavavajillas ni para microondas.

No llenar en exceso, ya que el líquido puede salirse.

No apto para bebidas gaseosas, alcohólicas ni lácteas. Tenga cuidado al abrirlo.

No utilice el producto si está agrietado, dañado o presenta signos de deterioro.

Apto para microondas: NO

Apto para lavavajillas: Sí, apto para lavavajillas, excepto la tapa con sensor.

Apto para horno: NO

Inspección del desgaste y sustitución

Revise periódicamente el producto para detectar posibles signos de desgaste o daños. Sustituya el producto si observa una o varias de las siguientes condiciones:

- Decoloración, amarilleamiento, blanqueamiento o pérdida de transparencia del material.
- Pérdida de brillo, transparencia o claridad del material.
- Aparición de microgrietas, fisuras o grietas visibles.
- Ampollas, desprendimiento, delaminación o separación de las capas del material.
- Olores o sabores persistentes que no desaparecen tras la limpieza.
- Arañazos, desgaste de la superficie o una textura áspera, quebradiza o deteriorada.
- Deformación del producto causada por la exposición al calor o por un uso prolongado.

Un producto dañado o desgastado puede dejar de ser apto para el contacto con alimentos. No continúe utilizándolo si observa cualquiera de los signos de desgaste indicados anteriormente.

II

Bottiglia di vetro in custodi. 500 ml

Coperchio con remind di bere

Rimuovere la pellicola di protezione prima dell'uso.

Come si usa

Premere a lungo il pulsante al centro della parte superiore (Pic 2) per 3 secondi, la luce verde lampeggerà tre volte per attivare la funzione di promemoria di bere.

Ogni ora la luce verde lampeggerà 10 volte.

Premere a lungo il pulsante sulla parte superiore del coperchio (foto 2) per 3 secondi, la luce rossa lampeggerà una volta, questo disattiverà la funzione di promemoria bevanda.

Se vuoi passare a una nuova batteria, carica la batteria con il lato "+" rivolto verso l'alto. (Foto 1)

Avvertenze

1. Quando si cambia la batteria, assicurarsi che "+" "-", "+" sia sul lato superiore come mostrato nella figura 1.
2. Quando si lava la bottiglia, rimuovere il coperchio contenente la batteria.
3. Fissare il coperchio contenente la batteria. Si prega di evitare l'esposizione a pioggia, goccioline d'acqua, evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate e ambienti ad alta umidità.
4. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, alta pressione e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
5. Quando la luce non è luminosa la carica della batteria è bassa, è necessario sostituire la batteria.
6. Non far cadere, urtare e/o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.
7. Si prega di non smontare il prodotto per evitare pericoli.
8. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria.
9. Il dispositivo deve essere spento dopo l'uso.

Questo prodotto può emettere un odore quando è nuovo. Si consiglia di lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire utilizzando solo acqua calda e detergenti delicati, non utilizzare detergenti contenenti candeggina o cloro.

Questo prodotto non è resistente alla lavastoviglie o al microonde. Non riempire eccessivamente poiché il liquido potrebbe fuoriuscire. Non adatto per bevande gassate, alcoliche e a base di latte. Si prega di usare cautela durante l'apertura.

Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, danni o segni di deterioramento.

Utilizzabile nel microonde: NO

Lavabile in lavastoviglie: Sì, lavabile in lavastoviglie, ad eccezione del coperchio con sensore.

Idoneo al forno: NO

Ispezione per usura e sostituzione

Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di segni di usura o danni. Sostituire il prodotto se si riscontra una o più delle seguenti condizioni:

- Decolorazione, ingiallimento, sbiancamento o opacizzazione del materiale.
- Perdita di trasparenza, lucentezza o limpidezza del materiale.
- Crepe sottili, screpolature o altre crepe visibili.
- Formazione di bolle, scrostature, delaminazione o separazione degli strati di materiale.
- Persistenza di odori o sapori che non scompaiono dopo la pulizia.
- Graffi, corrosione o superficie ruvida, fragile o danneggiata.
- Deformazione del prodotto dovuta all'esposizione al calore o a un uso prolungato.

Un prodotto danneggiato o usurato potrebbe non essere più idoneo al contatto con gli alimenti. Non continuare a utilizzare il prodotto se si riscontra uno qualsiasi dei segni di usura sopra descritti.

NL

Glazen fles in etui 500 ml

Deksel voor drinkherinnering

Haal de isolatiestrook weg voor gebruik.

Hoe te gebruiken

Druk 3 seconden lang op de knop in het midden van het bovenste gedeelte (foto 2), het groene lampje zal drie keer knipperen om de drinkherinneringsfunctie te activeren.

Elk uur zal het groene lampje 10 keer knipperen.
Druk 3 seconden lang op de knop op het deksel (foto 2), het rode lampje knippert één keer, hierdoor wordt de drinkherinneringsfunctie uitgeschakeld.

Als u de batterij wilt vervangen voor een nieuwe batterij, moet de "+" kant van de batterij naar boven. (foto 1)

Waarschuwingen

1. Wanneer u de batterij vervangt, moet u ervoor zorgen dat de "+" "-", "+" zich aan de bovenkant bevindt, zoals getoond in afbeelding 1.
2. Wanneer u de fles wast, verwijder dan het deksel met de batterij.
3. Verwijder het deksel dat de batterij bevat. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels, vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperatuur, hoge vochtigheid.
4. Tijdens het gebruik, gelieve weg te houden van hitte, hoge druk, en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
5. Wanneer het display niet helder is, is het batterij vermogen laag, gelieve de batterij te vervangen.
6. Laat niet vallen of stoot en/of pas geen zware druk toe om schade aan het product te vermijden.
7. Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
8. Verwijder de batterij als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
9. Het apparaat moet na gebruik worden uitgeschakeld.

Dit product kan een nieuwe geur afgeven. Voor gebruik met de hand wassen en drogen.

Reinig alleen met warm water en milde schoonmaakmiddelen, gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of chloor bevatten.

Dit product is niet vaatwasser bestendig of magnetronbestendig.

Niet te veel vullen, omdat vloeistof kan ontsnappen.

Niet geschikt voor koolzuurhoudende, alcoholische en zuivelranken. Wees voorzichtig bij het openen.

Gebruik het product niet als het barsten of beschadigingen

vertoont of tekenen van slijtage vertoont.

Geschikt voor de magnetron: NEE

Vaatwasmachinebestendig: Ja,
vaatwasserbestendig, behalve het sensordeksel.

Geschikt voor de oven: NEE

Controle op slijtage en vervanging

Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Vervang het product als een of meer van de volgende omstandigheden worden waargenomen:

- Verkleuring, vergeling, verbleking of troebeling van het materiaal.
- Verlies van transparantie, glans of helderheid van het materiaal.
- Haarscheurtjes, haarbarsten of andere zichtbare scheuren.
- Blaarvorming, afbladderen, delaminatie of loslaten van materiaallagen.
- Aanhoudende geur- of smaakretentie die na reiniging niet verdwijnt.
- Krassen, vlekken of een ruw, broos of beschadigd oppervlak.
- Vervorming van het product als gevolg van blootstelling aan hitte of langdurig gebruik.

Een beschadigd of versleten product is mogelijk niet langer geschikt voor contact met voedsel. Gebruik het product niet langer als een van de bovenstaande tekenen van slijtage wordt waargenomen.

PL

Butelka szklana w etui 500 ml

Pokrywka z przypomnieniem o picu

Zdjąć taśmę izolacyjną przed użyciem.

Użytkowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w środku górnej części (rys. 2) przez 3 sekundy, zielone światło mignie trzy razy, aby aktywować funkcję przypomnienia o napoju.

Następnie co godzinę zielone światło mignie 10 razy.

Przytrzymaj ponownie przycisk na pokrywce w górnej części (rys. 2) przez 3 sekundy, czerwone światło mignie jeden raz, co dezaktywuje funkcję przypominania o napojach.

Jeśli chcesz zmienić baterię na nową, włóż baterię stroną „+” do góry. (Rys. 1)

Ostrzeżenie

1. Podczas wymiany baterii upewnij się, że „+”, „-”, „+” znajduje się na górze, jak pokazano na rys.
2. Podczas mycia butelki zdejmij pokrywkę zawierającą baterię.
3. Włóż pokrywę z baterią. Unikaj narażenia na deszcz, krople wody, unikaj długotrwałego narażenia na działanie wysokiej temperatury i dużej wilgotności otoczenia.
4. Podczas użytkowania należy trzymać z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwić dzieciom zabawę z tym produktem.
5. Gdy światło nie jest jasne, poziom naładowania baterii jest niski, należy wymienić baterię.
6. Nie upuszczaj, nie uderzaj i/lub nie wywieraj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu
7. Proszę nie demontować produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
8. Jeśli przedmiot nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię.
9. Po użyciu urządzenie należy wyłączyć.

Ten produkt może emitować zapach, gdy jest nowy. Przed użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć.

Myj tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używaj detergentów zawierających wybielacz lub chlor.

Ten produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce ani nie nadaje się do mikrofalówki.

Nie przepelniać, ponieważ zawartość może się wydostać.

Nie nadaje się do napojów gazowanych, alkoholowych i mlecznych. Podczas otwierania należy zachować ostrożność.

Nie należy używać produktu, jeśli jest pęknięty, uszkodzony lub

wykazuje oznaki zużycia.

Można używać w kuchence mikrofalowej: NIE

Można myć w zmywarce: Tak, można myć w zmywarce, z wyjątkiem pokrywki z czujnikiem.

Można używać w piekarniku: NIE

Kontrola zużycia i wymiana

Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Należy wymienić produkt, jeśli zaobserwuje się co najmniej jedną z poniższych sytuacji:

- Odbarwienie, żółknięcie, wybielenie lub zmętnienie materiału.
- Utrata przezroczystości, połysku lub klarowności materiału.
- Włoskowate pęknięcia, spękania lub inne widoczne pęknięcia.
- Pęcherze, łuszczenie się, rozwarstwianie lub oddzielanie się warstw materiału.
- Utrzymujący się zapach lub smak, który nie znika po umyciu.
- Zarysowania, wyżłobienia lub chropowata, krucha lub uszkodzona powierzchnia.
- Odkształcenie produktu wynikające z ekspozycji na ciepło lub długotrwałego użytkowania.

Uszkodzony lub zużyty produkt może nie nadawać się już do kontaktu z żywnością. Nie należy dalej używać produktu, jeśli zaobserwuje się którykolwiek z powyższych objawów zużycia.